

# Perushuolto Jätepakkarit MD/HD

Jälleenmyyjä	Asiakas		
Päivämäärä	Rek.nro	AO nro.	Laitteen tyyppi
Sarjanumero	Työ suoritettu	Työnjohtaja	

**HUOM! Ottakaa huomioon turvallisuusohjeet! Ohjeet löytyy ohjekirjasta.**

Vaihda	Suoritettu	Til.nro	Ryhmä 1	Määrä
Suodatinpatruuna painesuodatin (ks erittely)			1:1	1
Suodatinpatruuna paluusuodatin (ks erittely)			1:1	1
Hengityssuodatin (ks erittely)			1:1	1
Suodatinpatruuna LS-suodatin (ks erittely)			1:2	1
Hydrauliöljyä (ks erittely, merkintä)			1:3	L

Puhdista huolellisesti suodattimen ja tulppien ympärille ennen vaihtoa. Käytä vain JOABista hyväksytyjä suodattimia.

Tarkistaa / kiristä rungon kiinitys	Suoritettu	Ryhmä 2
Rungon kiinitys edessä ja takana		2:0
Tarkistaa venttiilin käyntiaika _____ TUNTIA		2:1
Tarkistaa ulosotton käyntiaika _____ TUNTIA		2:2
Tarkistaa työkiertojen määrä _____ KPL		2:3
Tarkistaa hissien nostojen määrä _____ KPL		2:4
Hydraulipaine pääpaine _____		2:5
Hydraulipaine LS _____		2:6
Hydraulipaine siirtolevy alas _____		2:7
Hydraulipaine siirtolevy ylös _____		2:8
Hydraulipaine puristuslevy ulos _____		2:9
Hydraulipaine puristuslevy sisään _____		2:10
Hydraulipaine purkauslevy ulos _____		2:11
Hydraulipaine purkauslevy sisään _____		2:12
Hydraulipaine takaluukku ylös _____		2:13
Hydraulipaine takaluukku alas _____		2:14
Hydraulipaine astianhissi ylös _____		2:15
Hydraulipaine astianhissi alas _____		2:16
Hydraulipaine ravistin ON _____		2:18
Hydraulitryck ravistin OFF _____		2:19

Hydraulinen paine on huomattava vain väärän paineessa

Sarjanumero \_\_\_\_\_

Testiajo ja tarkastus		Suoritettu	Ryhmä 3	sivu 2
Valot, kojelauta			3:1	
Päällirakenteen sähkökotelot, käyttökahva, hätäseis			3:2	
Paineenvarttijoiden toiminta, painikkeet ja ind.anturit			3:3	
Astianhissi, vastaanottopuomi, nostovarret ja astianlukitus			3:4	
Astianhissi, reaktiotangot, automaattinen astianlukitus			3:5	
Puhdaskäynti takatasku			3:6	
Siirtolevyn paluu			3:7	
Sijainti siirtolevy, puristuslevy			3:8	
Takaluukun tiiviste			3:9	
Liukupalat siirtolevy ja purkauslevy			3:10	
Puristuslevyn laakerit			3:11	
Lukitus, vaihtoventiili takaluukku			3:12	
Takarunko ilman halkeamia			3:13	
Takatasku, säiliöpohja ilman halkeamia			3:14	
Tarkistaa/ Kiristää (jälkisäädöt)		Suoritettu	Ryhmä 4	
Hydraulipumppu, imu- ja paineletkut			4:1	
Liittimet, putket ja letkut			4:2	
Hydrauliiventtiili säiliä			4:3	
Hydraulivuoto			4:4	
Sylinterit, nivellaakerit, pultit, kiinikkeet ja pyyhkimet			4:5	
Sähköpistokkeet/kaapelit			4:6	
Vinssi, vinsin köysi/vaijeri			4:7	
Vinssi, vinsin koukut, nostoliinat, kukitus ja ravistin			4:8	

Tarkistaa / säädä / täydentää		Suoritettu	Ryhmä 5		
Öljymäärän			5:1		
Hyttitietokoneen huoltovälin nollaaminen (asiakasohjattu)					
Voitelu		Suoritettu	Ryhmä 6		
Koko päällirakenteen voitelu			6:1		
Perushuollon osia, öljyt ja voiteluaineet		Määrä/kpl	Til.nro	Visko	Laatu
Suodatinsarja					
Hydrauliikkaöljy					
Voiteluaine, (NLGI 0 tai paksumpi)					
Huolto suoritetaan	Pvm:				
Asentaja					
Nimi (leima & allekirjoitus)					
Tila: F= valokuva, X= OK ja/tai säädetty, 1= kulunut ja/tai pienempi vuoto, 2= Korjattava tai vaihdettava 3= Vaihdettava seuraavassa huoltovälin 4= Vaihdettu / säädetty 5= Ei hyväksytty CE merkintä					

